# SCHALT

# Modello : GDJ-AST



# SCHEMI DI COLLEGAMENTO



# **DESCRIZIONE DISPLAY E TASTIERA**



- ② Campo "testo2 / data"
- ③ Campo "stato relè"
- ④ Campo "ora"
- (5) Campo **"lock"** (blocco commutazioni relè) 6 Campo "giorno della settimana"
- (7) Campo "programma vacanze"
- (8) Campo "ora solare/legale"
- ⑦ Campo "funzione tasti"



Tasto "+": attivazione menù/esc/check batteria Tasto "Ok": conferma dato/attivazione trasmissione IR Tasto "C1": decrementa dato/menù indietro/commutazione canale 1/lock canale 1 Tasto **"C2"**: incrementa dato/menù avanti Tasto "R": reset impostazioni



# Manuale d'Uso **INTERRUTTORI CREPUSCOLARI ASTRONOMICI** A Leggere attentamente tutte le istruzioni

■ Il GDI-AST è un interruttore orario digitale destinato alla gestione di utenze elettriche fra gli orari di tramonto e alba, calcolati automaticamente dallo strumento in base alle coordinate geografiche impostate.

Lo sportellino posteriore sullo strumento consente la sostituzione della batteria all'esaurimento della stessa, mentre il ricevitore IR integrato consente lo scambio di programmi tra strumento e apposito telecomando

# AVVERTENZE DI SICUREZZA

- 1) Lo strumento deve essere installato e messo in funzione da persona qualificata, rispettando scrupolosamente gli schemi di collegamento riportati in questo nanuale.
- 2) Dopo l'installazione deve essere garantita la inaccessibilità ai morsetti senza l'uso di appositi utensili
- 3) Prima di accedere ai morsetti di collegamento, assicurarsi che i conduttori non siano in tensione
- 4) Non collegare o alimentare lo strumento se qualche parte di esso risulta danneggiata
- 5) Lo strumento deve essere installato e messo in funzione in conformità con la normativa vigente in materia di impianti elettrici
- 6) Non utilizzare lo strumento per scopi diversi da quelli indicati

#### Descrizione Interruttore crepuscolare astronomico 1 relè

# **CARATTERISTICHE TECNICHE**

- Alimentazione: 230Vac ± 10% 50/60Hz
- Assorbimento: 8VA (2W)
- Batteria sostituibile Uscita

Codice

GDJ-AST

- 1 relè con contatto in scambio monostabile 16(10)A / 250Vac
- Tipo di azione: 1B
- Programmi memorizzabili
- 4 periodi vacanza + 20 giorni vacanza
- Display LCD retroilluminato
- Interfaccia IR integrata con portata 0,5m con luce solare diretta (2m al buio) Frequenza di trasmissione IR: 31.25kHz
- Classe software: A Contenitore: 2 moduli DIN
- Metodo di montaggio: su barra DIN a retroquadro
- Temperatura di funzionamento:  $-20^{\circ}C \div +40^{\circ}C$
- Temperatura di immagazzinamento: -10°C ÷ +70°C
- Situazione di inguinamento: 2
- Tensione impulsiva nominale: 4kV
- Grado di protezione: IP20 ai morsetti

# INSTALLAZIONE

- · Lo strumento viene fornito con la batteria non inserita per evitare consumo inutile. Estrarre la batteria dalla relativa confezione ed inserirla nell'alloggiamento posto sul retro dello strumento in modo che il polo (+) sia visibile come mostrato nel riquadro "Sostituzione batteria". Fissare quindi il coperchio di chiusura, ruotandolo in senso orario.
- Collegare il carico e l'alimentazione come raffigurato nel capitolo "Schemi di collegamento"
- Premere con un oggetto appuntito il tasto "R" per effettuare il reset. I segmenti del display si accendono per qualche secondo, dopo di che lo strumento si porta in modalità ricezione IR (in caso di mancanza rete elettrica la ricezione IR non viene attivata).
- Premere il tasto "++" per uscire dalla modalità ricezione IR (nel caso si voglia trasferire programmi dal telecomando, vedere il capitolo "Interfaccia IR").
- A questo punto è possibile inserire i parametri necessari al corretto funzionamento dello strumento: lingua, formato data, data, ora, coordinate geografiche ed eventuali correzioni (o semplicemente la provincia per l'Italia).

### Impostazione lingua

Sono disponibili 5 lingue: italiano, inglese, spagnolo, francese, tedesco.

- > Scegliere la lingua con "C1" e "C2".
- > Confermare con "Ok"



# Impostazione formato data

E' possibile scegliere tra i formati di data gg-mm-aa oppure aa-mm-gg.

- Scegliere il formato con "C1" e "C2".
- > Confermare con "Ok"

# Impostazione data

Il parametro (anno, mese, giorno) oggetto di modifica lampeggia.

- Scepliere il valore desiderato con "C1" e "C2"
- > Premere "Ok" per confermare e passare al parametro successivo
- La sequenza di inserimento è anno  $\rightarrow$  mese  $\rightarrow$  giorno

Al momento dell'inserimento del giorno, compare a display anche la barra con il giorno della settimana corrispondente  $(1 \rightarrow \text{luned}), 7 \rightarrow \text{domenica}).$ 

#### Impostazione ora

Il parametro (ore, minuti) oggetto di modifica lampeggia.

> Scegliere il valore desiderato con "C1" e "C2".

Impostazione coordinate/capoluogo di provincia

Impostando le coordinate geografiche, lo strumento è in grado

di calcolare in automatico gli orari di alba e tramonto per ogni

giorno dell'anno. Il menù è diverso a seconda della lingua

• se si è scelto lingua italiana, allora è sufficiente inserire

la provincia in cui è installato lo strumento (a display

compare la sigla della provincia seguita dal nome per esteso.

- > Premere "**Ok**" per confermare e passare al parametro successivo
- La seguenza di inserimento è ore  $\rightarrow$  minuti

# 088 10:43 ОК

Ok

00:00

dRER.

9868

0RR

9958

0 -0 - 10

- +





 se si è scelto una lingua diversa dall'italiano. i parametri da inserire sono:

> Premere "Ok" per confermare

eventualmente troncato al sesto carattere).

> Scegliere la provincia con "C1" e "C2".

latitudine

impostata:

- longitudine
- il fuso orario (viene suggerito un valore del fuso orario, calcolato in base ai valori di latitudine e longitudine; tale valore può comunque essere modificato con i tasti "C1" e "C?")
- correzioni orario di alba e tramonto (in questa fase non inserire nessuna correzione, lasciando a 0 i due valori premendo "Ok")

Lo strumento a questo punto si porta nello stato di normale funzionamento (pagina principale). Il display visualizza i valori di data, ora, stato relè, giorno della settimana (in lettere sulla prima riga, in numeri in basso) e il simbolo di ora legale/solare.

Nota: se lo strumento non è alimentato a rete, sulla prima riga del display al posto del giorno viene visualizzata la scritta NO RELE. In questa condizione la retroilluminazione non è attiva e il relè rimane nello stato di off.

# FUNZIONAMENTO MANUALE

#### Commutazione manuale on/off

Una breve pressione del tasto "C1" provoca la commutazione del relè di uscita. Lo stato raggiunto viene mantenuto fino al successivo evento in programma.

#### **Blocco commutazioni (Lock)**

Attivando la funzione lock tutte le commutazioni verranno ignorate. Il relè permane così nello stato in cui si trovava al momento del blocco.

- > Tenere premuto "C1" per 3 secondi per attivare/disattivare la funzione
- Se la funzione è attiva, a display compare il simbolo a.

# FUNZIONAMENTO AUTOMATICO

Durante il normale funzionamento lo strumento esegue l'unico programma presente (P1, non modificabile), secondo il quale l'uscita è in posizione ON tra l'orario di tramonto e quello di alba e in posizione OFF tra alba e tramonto (vedi riquadro "Programma pre-impostato"). E' tuttavia possibile inserire dei giorni (o dei periodi) di vacanza, durante i quali non avviene nessuna commutazione e il relè è forzato a rimanere nello stato di OFF.









6L 0V E9L

25-02- 10 25:01 10:55 \_\_\_4\_\_\_ 🕸 Pagina principal

61 01/Edl

25-02- 10

\_\_\_\_4\_\_\_ 🕸

- + ОК

#### 1. Creazione di un programma VACANZE 🔿

Dallo stato di normale funzionamento

- > Premere il tasto "+"
- ➤ Scegliere PROGRAMMA con "C1" e "C2" e confermare "Ok"
- > Scegliere PROGRAMMA VACANZE con "C1" e "C2" e confermare con "Ok"
- > Scegliere VACANZE NUOVO e confermare con "Ok"
- > Scegliere tra VACANZE GIORNO (giorno singolo) oppure VACANZE PERIODO (più giorni contigui) con "C1" e "C2"
- > Inserire la data (vacanza giorno) oppure l'intervallo dei giorni di vacanza (vacanza periodo). Nota: gli estremi dell'intervallo sono da considerarsi inclusi nel periodo di vacanze
- > Premere "Ok" per confermare

A conferma dell'avvenuta programmazione, a display viene visualizzata la scritta SRL $\nu$  RLO  $\,$  C 1.

Durante il normale funzionamento, l'eventuale esecuzione di un programma vacanze, viene segnalata dal simbolo → sul campo (7) del display.

#### Nota: funzione ricorsiva

A questo punto lo strumento attiva la funzione ricorsiva che consente di programmare in serie più giorni di vacanza (o periodi di vacanza). Nel caso non si voglia inserire un altro giorno (o periodo)

di vacanza premere il tasto "+" per terminare la programmazione.

Non è presente nessun controllo sulla correlazione deali eventi vacanza programmati con la funzione ricorsiva: la funzione è pertanto da intendersi come programmazione facilitata.



**VAEANZE** 





La memoria interna dello strumento consente di memorizzare fino a 4 periodi vacanza + 20 giorni vacanza

Una volta raggiunta la canacità massima, il tentativo di memorizzare un ulteriore programma comporta la visualizzazione a display del messaggio MEMDRI R PI ENR. In questo caso è necessario eliminare un programma in memoria per poterne inserire

Il messaggio ERRORE viene visualizzato a display qualora si tenti di inserire un periodo di vacanza che si sovrappone a un altro periodo già presente oppure nel caso in cui il giorno di fine vacanza sia antecedente al giorno di inizio.

#### 2. Verifica di un programma

Tramite questo menù è possibile visualizzare, modificare o eliminare un programma vacanze salvato sullo strumento

#### 2.1 Visualizzazione di un programma

Dallo stato di normale funzionamento:

- Premere il tasto "+" per entrare nel menù e scegliere PROGRAMMA con "C1" e "C2"
- Confermare con "Ok"
- Scegliere PROGRAMMA VACANZE e premere "Ok" per confermare
- Scegliere VACANZE VERIFICA e premere **"Ok"** per confermare
- Scegliere tra VACANZE GIORNO o VACANZE PERIODO e premere "Ok" per confermare

Nel caso di VACANZE GIORNO è possibile scorrere i singoli giorni di vacanza con "C1" e "C2". Nel caso di VACANZE PERIODO lo strumento mostra il giorno di inizio del primo periodo di vacanza: premere "C2" per visualizzare il giorno di fine periodo.

A questo punto premendo "Ok" si accede alle opzioni di modifica, eliminazione o visualizzazione del successivo periodo di vacanza.

### 2.2 Modifica di un programma

Dallo stato di visualizzazione del programma è possibile accedere alla modifica del programma.

C1

ESC <

- Scegliere il programma vacanze da modificare e premere "Ok"
- Scegliere MODIFICA con "C1" e "C2" e premere "Ok" per confermare
- > A questo punto è possibile inserire i nuovi parametri del programma. Il parametro oggetto di modifica lampeggia. Usare i tasti **"C1"** e **"C2"** per impostare i valori e **"Ok"** per confermare oppure il tasto "←" per uscire senza modificare.



Al termine della modifica viene visualizzata la scritta SALVAEO e lo strumento si porta di nuovo nel normale funzionamento.



#### 2.3 Eliminazione di un programma

Dallo stato di visualizzazione del programma è possibile accedere alla cancellazione del programma.

ELI MI NR

PROGRAMMA

RESEL

ESC <

RESEF

CONFERMA

I MPOSERZ

ESC 🗖

LI NGUR

ESC 🖪

ESC <

088

15:54

AULO ON

← C1 ® C2 Ok

- + ОК

► ОК

EALI AND

FORMALO

66--MM--AA

ESC <

► OK

OK

▶ ОК

► OK

► ОК

► OK

Scegliere il programma da eliminare e premere "Ok"
 Scegliere ELIMINA con "C1" e "C2" e premere "Ok" per confermare oppure il tasto "4" per uscire senza eliminare

A display viene visualizzata la scritta ELI MI NAED e lo strumento si porta di nuovo nel normale funzionamento.

#### 3. Reset programmi

Il reset dei programmi consente di eliminare tutti gli eventi vacanza (giorni e periodi) salvati sullo strumento.

Dallo stato di normale funzionamento:

- ≻ Premere il tasto "₊"
- Scegliere PROGRAMMA con "C1" e "C2" e confermare con "Ok"
- Scegliere PROGRAMMA RESET con "C1" e "C2" e premere "Ok" per confermare
- Confermare con "Ok" oppure "++" per uscire senza resettare

Nota: la funzione di reset programmi è raggiungibile anche dal menù Reset (vedi capitolo **"Menù reset"**).

# MENÙ IMPOSTAZIONI

Questo menù consente di visualizzare ed eventualmente modificare i parametri generali di configurazione dello strumento. Questi sono: lingua, data, ora, cambio automatico ora legale/solare, posizione, correzione, pin reset.

Dallo stato di normale funzionamento:

- > premere il tasto "↓"
- ➤ scegliere IMPOSTAZ con i "C1" e "C2"
- ≻ confermare con "Ok".

# Menù LINGUA

Le opzioni sono: italiano, inglese, spagnolo, francese, tedesco.

- scegliere IMPOSTAZ LINGUA con "C1" e "C2"
- confermare con "Ok". Viene visualizzata la lingua correntemente impostata.
   Premere "Ok" due volte per entrare in modifica
- oppure "→" per uscire senza modificare > scegliere la lingua con "C1" e "C2"
- > confermare con "Ok"
   > A display viene visualizzata la scritta SALVALO.

#### Menù DATA

- scegliere IMPOSTAZ DATA con "C1" e "C2"
   confermare con "Ok". Viene visualizzata la data corrente.
- Premere "Ok" due volte per entrare in modifica
- oppure "↓" per uscire senza modificare > scegliere il formato con "C1" e "C2"
- (gg-mm-aa oppure aa-mm-gg) ≻ confermare con **"Ok"**
- inserire anno, mese, giorno con "C1" e "C2" premendo "Ok" per confermare
- A display viene visualizzata la scritta 58LV 8E0.

# Menù ORA

- > scegliere IMPOSTAZ ORA con "C1" e "C2"
- ➢ confermare con "Ok". viene visualizzata l'ora corrente
- Premere "Ok" due volte per entrare in modifica oppure "+" per uscire senza modificare
- inserire ore, minuti con "C1" e "C2" premendo "Ok"
- per confermare
   > A display viene visualizzata la scritta SRLV REQ.

#### Menù CAMBIO ORA SOLARE/LEGALE

Lo strumento consente la gestione automatica del cambio ora legale/solare e viceversa.

- Per attivare/disattivare la funzione:
- > scegliere IMPOSTAZ ORA LEGAL con "C1" e "C2"
- confermare con "Ok". A display compare lo stato attuale
   ( oppure RUED DFF)
- premere "Ok" due volte per entrare in modifica
   scegliere IMPOSTA AUTO ON oppure IMPOSTA AUTO OFF con "C1" e "C2"
- premere "Ok" per confermare
- premere **OK** per comermare

Se la funzione è disattivata (RUEO DFF) allora a display compare la scritta SRLV REO e lo strumento torna nella

pagina principale; se invece la funzione è attiva (RUCON), premere "**C2**" per visualizzare/modificare i parametri per il cambio ora solare  $\rightarrow$  legale.

➤ Premere "Ok" due volte per modificare i parametri oppure nuovamente "C2" per visualizzare i parametri relativi al cambio ora legale → solare

# I parametri da inserire (per entrambi i cambi ora) sono:

- settimana di cambio (SETT1 primo,SETT2 secondo, SETT3 terzo, SETT4 quarto, ULTIMO ultimo del mese)
- mese di cambio
  giorno della settimana (lunedì, martedì,...)
- ora di cambio

Quando tutti i parametri sono stati impostati, premere "+" per uscire.

I valori di default per il cambio orario sono: - cambio inverno  $\rightarrow$  estate: ultima domenica di marzo, ore 02:00 - cambio estate  $\rightarrow$  inverno: ultima domenica di ottobre, ore 03:00

Nel normale funzionamento, a display comparirà il simbolo 🕸 durante il periodo dell'ora solare (invernale) e il simbolo 🌣 durante il periodo dell'ora legale (estiva).

ESFBFE

ULEI MÕ 03

00:50

61

<u>7</u> \$

ULLI MO IO

03:00

POSI ZI ONE CRPOLUOGO

ESC

ESC <

COORdI NRE

FUS0

(C1)

COORdI NAF

EORREZI ON

CORREZI ON

8L 68

ESC <

C1

LONGI EUd 🦳 🖾

COORdI NAL

C1

POSI ZI ONE

COORJI NRE

#### Menù POSIZIONE

Tramite questo menù è possibile modificare le coordinate geografiche (latitudine, longitudine, fuso orario) impostate durante la fase di installazione.

#### Per modificare un parametro:

- Scegliere IMPOSTAZ POSIZIONE con "C1" e "C2" e premere "Ok" per confermare
- Se è impostata la lingua italiana, è possibile scegliere se modificare semplicemente la provincia oppure agire sulle coordinate geografiche:
  - se si vuole agire sulla provincia, scegliere POSIZIONE CAPOLUOGO e premere **"Ok**". Viene visualizzata la provincia attualmente impostata: premere **"Ok"** per entrare in modifica e scegliere la nuova provincia con **"C1"** e **"C2"** e confermare con **"Ok"**. A questo punto lo strumento visualizzerà la scritta SRL<sup>1</sup>/RL<sup>0</sup> per indicare il cambiamento effettuato.
- Scegliere il parametro da modificare tra latitudine, longitudine o fuso orario e premere "Ok" per confermare
- Viene visualizzato il valore del parametro: premere "Ok" per entrare in modifica
- > Impostare il nuovo valore con "C1" e "C2" e premere "Ok" per confermare
- > A display compare la scritta SALVAEO

# Menù CORREZIONE

Tramite questa funzione è possibile modificare l'orario di alba e tramonto calcolati in automatico dallo strumento (correzione massima  $\pm 120$  minuti).

- Per visualizzare gli orari di alba e tramonto calcolati:
- Dalla pagina principale, premere il tasto "Ok". Vengono visualizzati in sequenza gli orari di alba e tramonto attualmente calcolati.

Per modificare l'orario di alba e tramonto:

- > Scegliere IMPOSTAZ CORREZION e confermare
- con "Ok"
  Scegliere con "C1" e "C2" l'orario da correggere (alba o tramonto)
- Confermare con "Ok". Viene visualizzata la correzione attualmente impostata. Premere nuovamente "Ok" per
- modificare il valore.
  Impostare la correzione con "C1" e "C2" e premere
  "Ok" per confermare (usare valori negativi per anticipare
- l'evento; valori positivi per ritardare l'evento). > Sul display compare la scritta SALビAとO per indicare l'avvenuta modifica



#### Menù PIN

E' possibile impostare un codice di protezione per impedire a chiunque di agire sullo strumento. Il codice pin è un numero di 4 cifre che possono assumere valori compresi tra 1 e 4.

Per impostare il codice pin:

- ➤ scegliere IMPOSTAZ PIN con i tasti "C1" e "C2"
- confermare con "Ok"



#### ≻ confermare con "Ok"

scegliere MODIFICA e premere "Ok" per inserire il nuovo codice pin. Usare i tasti "C1" e
 "C2" per inserire man mano le cifre che compongono il codice e "Ok" per confermarle
 scegliere RESET se si vuole disattivare la richiesta codice pin

PLN

---

LAYORAFE

390 01 000

- > premere "Ok" per confermare
- a display viene visualizzata la scritta SRLVREC (ELI MI NREC nel caso di reset).

## Se la richiesta codice pin è attiva, dopo circa 3 minuti

dall'ultima pressione sulla tastiera, si attiva il blocco tastiera. A questo punto un'ulteriore pressione sulla tastiera comporta la richiesta di inserire il codice pin.

Per sbloccare lo strumento, è sufficiente inserire il codice pin, secondo questa regola:

- tasto "←": 1
  tasto "C1": 2
- tasto **"C2"**:
- tasto **"Ok"**: 4

Ad esempio, pin: 3411 "C2" "Ok" "ب" "ب"

#### Menù RESET IMPOSTAZIONI

Questo menù consente di resettare tutte le impostazioni effettuate, ricaricando così i valori di fabbrica:

Formato data	ggmmaa
Cambio ora legale/solare	automatico
<ul> <li>cambio ora estiva</li> </ul>	Ultima domenica di marzo ore 02:00
<ul> <li>cambio ora invernale</li> </ul>	Ultima domenica di ottobre ore 03:00
Correzione	
- alba	0 minuti
- tramonto	0 minuti
Richiesta PIN	0000 - disattivata

La funzione contaore indica il tempo totale in cui l'uscita è rimasta nello stato di on.

Il range del contaore va a 0 a 99999 ore; raggiunto il limite massimo, si azzera automaticamente.

E' possibile ripristinare lo stato iniziale dello strumento tramite la funzione reset. Sono disponibili

Per effettuare il reset delle impostazioni:

> a display viene visualizzata la scritta ELI MI NREQ.

- > scegliere IMPOSTAZ RESET con i tasti "C1" e "C2"
- confermare con "Ok"
  confermare nuovamente con "Ok"

Per visualizzare il valore del contaore:

dalla pagina principale, premere "+"
scegliere CONTAORE con "C1" e "C2"

oppure "←" per uscire senza resettare

> premere "Ok". Viene visualizzato il totale di utilizzo

premendo ancora "Ok" si accede alla possibilità di resettare

il contaore. Premere nuovamente "Ok" per confermare

> sul display compare la scritta ELI MI NREO E 1 per indicare

reset impostazioni: cancella tutte le impostazioni effettuate

- reset contaore: resetta i contatore delle ore di funzionamento

· reset tutto: reset impostazioni + reset programmi + reset contaore

scegliere RESET tramite i tasti "C1" e "C2" e premere "Ok"

scegliere tramite i tasti "C1" e "C2" uno dei reset sopraelencati e premere "Ok"

cancellati tutti i settaggi effettuati e vengono ripristinate le condizioni iniziali.

Per effettuare un reset completo dello strumento, riportando lo strumento alle condizioni di

Il GDJ-AST dispone di un'interfaccia IR che consente un agevole scambio di programmi tra

In questo modo è possibile ad esempio effettuare una programmazione su uno strumento per poi

Il telecomando per lo scambio programmi non è in dotazione ma acquistabile separatamente come

Attenzione: l'interfaccia IR è attivabile solo se il GDJ-AST è alimentato da rete elettrica.

copiarla sul telecomando e duplicarla sugli altri strumenti, senza la necessità di rifare la

fabbrica, è necessario premere con un oggetto appuntito il tasto "R". In questo modo vengono

reset programmi: cancella tutti i programmi salvati

Per effettuare il reset: > premere il tasto "ب" per entrare nel menù

> premere "**Ok**" per confermare

strumento e apposito telecomando.

Le funzioni base di questo modo di operare sono due:

- COPIA: consiste nel trasferire i programmi da GDJ-AST al telecomando

- INCOLLA: consiste nel trasferire i programmi da telecomando al (o più di uno

programmazione passo-passo.

contemporaneamente)GD I-AST

accessorio

**INTERFACCIA IR** 

MENÙ CONTAORE

l'avvenuta modifica

**MENÙ RESET** 

4 reset diversi:

#### **Funzione copia**

Per trasferire un programma dal GDJ-AST al telecomando è necessario:

- generare con il metodo tradizionale un programma sul GDJ-AST (vedi "Programmazione automatica")
- attivare la modalità ricezione sul telecomando (a tale scopo si veda il relativo foglio istruzioni)
- attivare la trasmissione sul GDJ-AST, tenendo premuto per 3 secondi il tasto "Ok"
   A display compare la scritta REELVR | R ERRSMISS
- premere nuovamente il tasto "Ok" per confermare l'avvio della trasmissione oppure il tasto "+" per annullare la trasmissione
- durante la trasmissione a display compare la scritta dREL OUE (sul display del telecomando dREL IN) e il telecomando emette dei "bip". Al termine viene visualizzata la scritta ERASMI 55 FREEQ.

#### **Funzione incolla**

Per trasferire un programma dal telecomando a uno o più GDJ-AST, è necessario:

- > collegare alla rete elettrica l'orologio GDJ-AST
- premere il tasto "R" per resettare lo strumento e attivare la modalità di ricezione. Sul display viene visualizzata la scritta RI CEZI ONE ON
- attivare la trasmissione sul telecomando e scegliere quale programma inviare (vedi istruzioni relative al telecomando)
- durante la trasmissione a display compare la scritta dREL LN (sul display del telecomando dREL DUE) e il telecomando emette dei "bip".
   Al termine viene visualizzata la scritta ERSMI 55 FREEQ.

Nota: durante la trasmissione tenere il telecomando puntato verso il frontale dello strumento per agevolare la trasmissione. Un eventuale problema di trasmissione viene segnalato con la scritta RI CEZI DNE FRLLI ED sul display dell'orologio.

A questo punto i programmi e le impostazioni di data e ora sono trasferiti allo strumento e questo è pronto per funzionare con i parametri trasferiti.

# SOSTITUZIONE BATTERIA

Il livello di carica della batteria può essere controllato:

- automaticamente dallo strumento una volta alla settimana

- manualmente, dalla pagina principale tenendo premuto il tasto "+ " per 3 secondi Se il livello di carica della batteria è inferiore ad una determinata soglia, sulla prima riga del display compare la scritta bREER R. In questo caso sostituire appena possibile la batteria.

Per sostituire la batteria:

- scollegare l'alimentazione
- togliere il coperchio del vano batteria, ruotandolo in senso antiorario
- sostituire la batteria e rimontare il coperchio, ruotandolo in senso orario
- collegare l'alimentazione

Al fine di non perdere le programmazioni e le impostazioni effettuare, è necessario far in modo che il tempo tra l'estrazione della batteria esausta e l'inserimento della nuova non sia superiore a 60 secondi.



Usare solo batterie tipo CR-2032. Gettare le batterie esauste rispettando le disposizioni di legge vigenti in relazione allo smaltimento dei rifiuti pericolosi.

# NORME DI RIFERIMENTO

La conformità alle Direttive Comunitarie 2006/95/CE (Bassa Tensione) 2004/108/CE (Compatibilià Elettromagnetica) è dichiarata in riferimento alla Norma Armonizzata: • CEI EN 60730-2-7







